

Tungraua B24177 kasutusjuhend.

Tehnilised andmed

Tõstejõud: kuni 1000 kg

Tõstevahemik: 250 – 350 mm.

Ohutusnõuded ja hoiatused:

1. Enne tungraua kasutamist lugege läbi kõik hoiatused ja juhised ning veenduge, et saite neist aru.
2. Tungrauda või muid hüdraulikaseadmeid kasutades olge alati äärmiselt tähelepanelik.
3. Ärge ületage tungraua tõstevõimet. Ärge koormake tungrauda üle. Ülekoormus võib tungrauda kahjustada ning põhjustada raskeid kehavigastusi ja/või ainelist kahju.
4. See tungraud on mõeldud ainult tõstmiseks. Seda ei tohi kasutada koorma pikaajaliseks toestamiseks.
5. Kontrollige tungrauda enne iga kasutuskorda.
6. Ärge kasutage tungrauda kaldus või ebatasasel pinnal. Tungrauda tohib kasutada ainult tugeval ja ühtlasel pinnal, mis suudab taluda koorma raskust.
7. Enne tõstmist veenduge, et koorem on sadula keskel.
8. Sõidukit tohib tõsta ainult sõiduki tootja määratud kohtadest.
9. Toestage üles tõstetud koorem kohe nõuetekohaste lisatugedega näit. autopukid.
10. Ärge minge ega lubage teistel minna autopukkidele toetatud sõiduki alla.
11. Ärge kunagi liigutage tungrauda, millele on asetatud koorem.
12. Ärge muutke mingil viisil tungraua ehitust ega tööpõhimõtet. Seadme mis tahes viisil muutmine on rangelt keelatud.
13. Mõne sõiduki jaoks võib vaja olla lisaseadet, et sõiduki kere tõstmise ajaks kindlalt kinnitada. Järgige sõidukitootja juhiseid õige tõstmisviisi kohta.
14. Nende hoiatuste või juhiste eiramine võib põhjustada kehavigastusi ja/või materiaalselt kahju.

Toimingud enne tõstmist

HOIATUS! Enne iga tõstmist tehke alati järgmised toimingud.

1. Kontrollige hoolikalt, ega tungraua ei ole vigastusi või kulumise märke ning kontrollige koormamata tungraua tööd. Kui tungraud on viga saanud või ei tööta, siis ärge kasutage seda enne, kui viga on parandatud.
2. Uurige tõstetava sõiduki kasutusjuhendist järele ohutusnõuded, tõsteviisid, sõiduki kaal, soovitatav tungraua tüüp, soovitatavad tõstmiskohad ja muu vajalik info. Selle tungraua tõstevõime on 1000 kg. Ärge kunagi ületage tungraua maksimaalset tõstevõimet.
3. Jälgige, et lapsed ja kõrvalised isikud püsivad tõstmise ajal tööpiirkonnast eemal. Kuid veenduge siiski, et tõstepiirkonna läheduses on hädaolukorra tarbeks veel üks täiskasvanu.
4. Juhul kui töötate siseruumides, siis veenduge, et tööpiirkonnas on piisavalt ruumi. Viige üleliigsed esemed tööpiirkonnast ära. Kitsas või segamini ruumis on ohtlik töötada.

5. Veenduge, et sõiduk ja tungraud on tugeval ja ühtlasel pinnal, näiteks kattega teel või garaaži põrandal. Ebaühtlased ja kaldus pinnad võivad põhjustada ohuolukorra.
6. Pange tõstetava sõiduki käsipidur peale ja lülitage sisse madalaim sõidukäik, automaatkastiga sõidukil lülitage käigukang asendisse P . Seisake sõiduki mootor.
7. Fikseerige sõiduk: selleks asetage kiil iga maas püsiva ratta ette ja taha.
8. Veenduge, et keegi ei istu tõstetavas sõidukis.
9. Sõiduk tuleb kohe pärast tõstmist toetada lisatugedega, nt autopukkidega. Pange lisatoed enne tõstmist sõiduki lähedusse valmis.

Kasutamine

Hoiatus!

Lugege tähelepanelikult läbi kõik juhised ja järgige neid. Tungraua hooldamine ja selle laitmatus töökorras hoidmine on omaniku ja/või kasutaja vastutusel. Enne igat kasutuskorda tuleb tungrauda kontrollida, järgides juhiseid.

1. Veenduge, et tungraud on sõiduki suhtes õigesti paigaldatud – tõstesadul on sõiduki tõstmiseks ettenähtud koha peal.
2. Ühendage tungraua vānt tungraua lattvōō silmusesse.
3. Sõiduki tõstmiseks keerake vānta pāripāeva, kuni sõiduk tõuseb vajalikule kõrgusele.
4. Sõiduki alla laskmiseks keerake vānta vastupāeva kuni sõiduk toetub kindlalt maapinnale.

Hoiatus!

Selle kasutusjuhendi hoiatused ja juhised ei kata kõiki võimalikke ohtlikke tingimusi ja ohuolukordi, mis võivad ette tulla. Terve mõistus ja ettevaatlikkus on tegurid, mida ei ole võimalik sisse ehitada ühessegi seadmesse. Seetõttu peavad need omadused olema kasutajal.