

e-Cruise

Kasutusjuhend



E-Cruise püsikiirushoidja hoiab teie sõidukil valitud kiirust sujuvalt. E-Cruise kiirushoidja rakendub alates 50km/h. kiirusest.

kasutus:

On: Vajutades ON nuppu lülitub kiirushoidja sisse.

Off: Vajutades OFF nuppu lülitub kiirushoidja välja. Lülitata alati seade välja, kui seadet ei kasutata. Püsikiirushoidja lülitub automaatselt välja kui mootor seisata ja süüde välja lülitada.

Set: Sõitke ühtlasel kiirusel ja vajutage SET nuppu, kui tunnete, et kiirushoidja rakendus siis võtke jalg gaasipedaalilt ning kiirushoidja hoiab valitud kiirust.

Väljalülitamine: Püsikiirushoidja lülitub automaatselt välja, kui vajutate piduripedaali või siduripedaali. Kiirushoidja jätab mällu viimase valitud kiiruse.

Resume: Vajutades RESUME nuppu ning püsikiirushoidja taastab viimase valitud kiiruse (kui vahepeal on süüde välja lülitatud või vajutatud OFF nuppu siis Resume ei taasta viimati valitud kiirust).

Aeglustamine: Hoides all COAST nuppu rohkem, kui ühe sekundi hakkab kiirushoidja vaikselt kiirust vähendama kuni te vabastate COAST nupu ning uus madalam kiirus on sellega valitud. Lühike vajutus COAST nupule vähendab sõidukiirust 1 km/h võrra.

Kiirendamine: Hoides all ACCEL nuppu rohkem kui üks sekund lisab kiirushoidja sujuvalt kiirust, kuni te vabastate ACCEL nupu ning uus kõrgem kiirus on sellega valitud. Lühike vajutus ACCEL nupule lisab sõidukiirust 1 km/h võrra.

Hoiatus: Kasuta püsikiirushoidjat ainult heade teeolude korral. Ära kasuta kiirushoidjat halbades ilmastikutingimustes.



www.el-pas.com